



# SCHMETZ

## AGO A DOPPIA CRUNA SCHMETZ Sistema 705 DE

L'AGO A DOPPIA CRUNA ha due crune. In questo modo il filo invece di passare doppio attraverso una stessa cruna passa in due ed è fissato in maniera migliore. Ciò è particolarmente interessante quando vengono utilizzati diversi fili colorati per lavori di ricamo (vedi cucitura di esempio).

Quando infilate i fili per cucire essi devono scorrere uno accanto all'altro per impedire la torsione dei fili stessi, cioè una bobina gira verso destra e l'altra verso sinistra.

I fili vengono infilati uno dopo l'altro in tutte le guide, facendo attenzione a farli passare sui dischi di separazione sull'ago. Si prega di consultare le istruzioni del produttore.

L'ago viene inserito completamente nell'apposita barra. I punti da ricamo desiderati devono sempre essere provati a parte e la larghezza dei punti può essere aumentata gradualmente. Se il filo superiore non viene centrato in modo ottimale l'ago può essere impostato sotto all'attacco della barra fino a una larghezza minore di 1 mm.

**IMPORTANTE:** dopo aver girato la manopola con attenzione, eseguire i primi punti a mano, in modo da evitare che si verifichino danni alla macchina o all'ago.

Se non ci dovesse essere ancora un'intrecciatura ottimale tra i fili superiori e quelli inferiori deve essere controllata la regolazione della macchina.



*Confezione di aghi e esempio di cucitura*

**Per ulteriori informazioni sugli aghi per uso domestico rivolgetevi a:**

**FERD. SCHMETZ GMBH SERVICEHOUSE**

Bicherouxstraße 53 – 59, 52134 Herzogenrath, Germania

Tel. +49 (0)2406 / 85-183, Fax +49 (0)2406 / 85-186

Internet: [www.schmetz.com](http://www.schmetz.com), E-mail: [servicehouse@schmetz.com](mailto:servicehouse@schmetz.com)

**SERVICEHOUSE**